



TRIPLO W
Criamos Segurança!

TW-R6

Fechadura Electrónica com
reconhecimento facial e
gestão por smartphone

Guia de Instalação
Manual do Utilizador



TTLOCK APP

ATENÇÃO:

Leia o manual com atenção antes da instalação e guarde-o para uso futuro.

Guarde as chaves mecânicas num local seguro para, em caso de avaria ou emergência, poder abrir a porta mecanicamente.

Tenha atenção ao nível de bateria para poder efectuar a substituição das pilhas atempadamente.

Abertura completamente automática

Sem necessidade de pressionar o puxador para abrir a porta

Depois de desbloquear, a língua da fechadura retrai por força do motor, sem necessidade de pressionar o puxador, e pode abrir a porta apenas empurrando-a.



Fechadura Mecânica:

1. Pegar a chave;
2. Destrancar;
3. Pressionar o puxador;
4. Abrir a porta;
5. Guardar a chave.



Fechadura electrónica completamente automática:


Desbloquear - Abrir



Fechadura Electrónica Semi-automática:

1. Desbloquear;
2. Pressionar puxador;
3. Abrir a porta.

Dimensões




Especificações Técnicas

Modelo	TW-R6	Tipos de Porta	Portas de alumínio e madeira
Tipos de Abertura	Reconhecimento facial Bluetooth Impressão Digital Password Cartão Chave Mecânica Gateway (opcional)	Capacidade de Dados	Impressão Digital: 120 Password: 150 Cartão: 1000 Reconhecimento facial: 50
Cor	Preto	Bateria	Incluída

Reset






O botão de reset encontra-se no meio dos botões de fecho e abertura no painel traseiro da fechadura, após pressionar o botão de Reset a fechadura diz “Please input initialization passcode”, deve então digitar 000# no teclado. Se a operação for bem sucedida a fechadura emite “Deleting administrator successful”.

Inverter o Trinco



Instalação da Fechadura

Nota: as imagens são meramente ilustrativas e podem não refletir o produto final

1 Instalar a caixa mecânica e o cilindro	2 Instalar o os parafusos de fixação
	
3 Instalar Painel Frontal	4 Conectar os fios e instalar painel traseiro
	
5 Instalar a bateria	6 Instalação Completa
	

Programação da Aplicação TT Lock

A instalação da fechadura está completa!

Para emparelhar e configurar a sua fechadura, por favor utilize o código QR ou a hiperligação para aceder ao manual da TTLock.



TTLOCK APP

