




TW400K


Impressão Digital, Teclado Touch, Leitor
de Cartões com ligação Bluetooth/Wi-Fi





Bluetooth
4.1



* apenas co m
gateway



Leia o manual com atenção antes da instalação e guarde-o para uso futuro.




Especificações Técnicas


MATERIAL	Alumínio
COR	Prata / Preto
DIMENSÕES (mm)	125 x 79 x 18.5 mm
PESO (KG)	1.1 Kg
GRAU DE PROTECÇÃO	IP66
TIPOS DE ABERTURA	Impressão Digital, Bluetooth 4.1, APP, Código, Cartão de Proximidade
SOFTWARE COMPATÍVEL	TTLock, TTHotel, TTRenting
VOLTAGEM	12V DC
CONSUMO (FUNCIONAMENTO)	1 A
CONSUMO (STANDBY)	15 mA
CAPACIDADE DE DADOS	100 Cartões
TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	-20° ~ +65°
HUMIDADE DE TRABALHO (%)	30% ~ 95%
DISTÂNCIA DE LEITURA	< 55mm
TEMPO RECONHECIMENTO (/s)	1.5 s
GATEWAY	Não incluído, necessário para Wi-Fi

Instalação


2



Fonte de Alimentação



Esquema Eléctrico




- Vermelho: 12V DC
- Preto: GND
- Amarelo: NC
- Branco: COM
- Verde: NO
- Azul: SW
- Laranja: BELL 1
- Cinzento: BELL 2

DC12V



Reiniciar



Para reiniciar o produto, deve desaparafusar a parte de trás.

Com o equipamento ligado, pressionar uns segundos o botão dourado indicado na imagem ao lado e inserir o código 000# no teclado.

O processo será bem sucedido se no final o aparelho disser “Deleted administrator successful”