

FICHA TÉCNICA

Switch WIFI a 220V AC ON/OFF



- Alimentação: 90 – 250 AC
- Potencia em Standby: <0,5W
- Corrente em Standby: < 120uA
- Corrente Máxima: 10A
- Potencia Máxima: 2200W
- Ligação Wifi: 802,11 b/g/n, 2,4GHz
- Cor: Branca
- Dimensões: 88 x 38 x 22 mm
- Aplicação Android e iOS

O TW-CTR é um dispositivo que permite através da rede WiFi ligar e desligar dispositivos. Trata-se de um interruptor sem fios WiFi que pode conectar-se a uma ampla gama de dispositivos electrónicos.

O TW-CTR transmite dados para uma plataforma cloud através do Router WiFi, que permite aos utilizadores controlar remotamente todos os dispositivos ligados, por meio da app para smartphone. No seu smartphone pode controlar os dispositivos de qualquer sítio de forma simples e intuitiva permitindo um controlo remoto programado. A versão iOS da aplicação encontra-se disponível para download na App Store enquanto a versão Android no Google Play.




Características e Dimensões



- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1 Caixa de Protecção ABS | 2 AC INPUT (220V) |
| 3 LED de Estado | 4 Botão manual |
| 5 Parafusos | 6 AC OUPUT (220V) |






Configuração da App Móvel

1. Download da aplicação **eWeLink**



IOS



Android



2. Criar conta na aplicação




- 1 - **Registe-se** para criar uma nova conta.
- 2 - Preencher com o email a registar.
- 3 - Irá receber um email com o código de verificação, inserir o código recebido. Preencher os dados para o login.

3. Ligar o TW-CTR




3. Adicionar TW-CTR na app móvel

Certifique-se que o dispositivo tem a alimentação conectada e o smartphone está ligado na rede WIFI do local.





- 5 – Pressionar em +
- 6 – Ligar o dispositivo TW-CTR alimentado-o a 220V AC e entrará de imediato em modo de emparelhamento (led com pisca rapidamente, 2 vezes curto e 1 longo). Seleccionar "Emparelhamento Rápido".
- 7 – Inserir os dados da rede WiFi a ligar o dispositivo.
- 8 – De seguida a aplicação vai pesquisar o dispositivo na rede e ligar.
- 9 – Caso exceda o tempo previsto de ligação, seleccionar Modo de emparelhamento Compatível (Modo de Compatibilidade - rectângulo laranja) e siga as instruções da aplicação.



- 10 – Pressione **Entendi** para terminar a sincronização inicial.

No menu principal surge o dispositivo TW-CTR com o nome que foi definido nos pontos anteriores (como demonstrado na imagem) e a indicação de ligação.





Gestão do dispositivo TW-CTR

No menu principal seleccionando o dispositivo pretendido vai surgir o menu de gestão com as seguintes opções:



1. Controlo manual pela aplicação (ON/OFF)
O utilizador pode activar e desactivar remotamente o dispositivo.



2. Agenda
O utilizador define a data e hora de activação ou desactivação do dispositivo.



3. Contador regressivo para ON ou OFF do dispositivo
O utilizador define um temporizador de contagem regressiva que ao fim do tempo estipulado activa ou desactiva o dispositivo.



4. Temporizador de loop
Utilizador define intervalos de tempo de activação ou desactivação (rotina)

← Dispositivoda26ad ⓘ i ...

50% OFF



Agendar Temporizador Ciclo de tempo

1. Controlo manual do TW-CRT

- Pressionar o símbolo de ligar/desligar (imagem).

← Dispositivoda26ad ⓘ i ...

50% OFF



Agendar Temporizador Ciclo de tempo

Ao pressionar o símbolo vai activar ou desactivar o dispositivo manualmente. Pode também realizar esta função no botão de pressão do dispositivo.


2. Agenda


- Pressionar em Adicionar

1 - Adicionar uma nova temporização

2 - Configurar temporização

- Data e hora de inicio do temporizador.
- Acção única ou repetição nos dias da semana seleccionados.
- Acção a realizar – ON ou OFF.






3. Contador regressivo para ON/OFF

- Pressionar em adicionar.


1 - Adicionar um Temporizador

2 - Configurar Contador

- Tempo de activação após o momento de configuração do contador.
- Acção a realizar – ON ou OFF.




4. Temporizador em Loop

- Pressionar no símbolo  no menu principal.

1 - Configurar temporizador em loop

- Data e hora de início do ciclo;
- Definição de intervalo de tempo para a primeira acção (ex: ON).
- Definição de intervalo de tempo para a segunda acção (ex: OFF).




4. Configurações

- Pressionar no símbolo (...) no canto superior direito.

1 - Menu de configurações

- Alterar nome do dispositivo;
- Actualizações de firmware.
- Activar/Desactivar notificações no smartphone.
- Aviso de estado do dispositivo (ligado/desligado).
- Ligar/Desligar Led indicador do dispositivo.
- Duração do pulso de contacto.





Triplo W



Esquema de ligação



NOTA

O TW-CTR está dependente de um servidor web externo pertencente ao fabricante. Como noutros servidores, pode acontecer uma paragem temporária de serviço por avaria. A Triplo W Lda., não é responsável por qualquer prejuízo que possa ser causado pela interrupção pontual ou permanente do serviço WEB que gere este produto.





Triplo W, Lda.
Criamos Segurança!

Rua 10 de Junho, 36
Lugar do Outeiro
4485-010 Aveleda
Vila do Conde
NIF: 505 188 007

Telefone: 229 995 576
E-mail: geral@triplow.pt
www.triplow.pt