TRIPLO W

Esquema de Ligações

Fonte de alimentação

PUSH	GND	+12V	COM(-)	NC(+)	NO(+)

NC1
COM1
NO1
ALARM1-
D_IN(BZ)
OPEN1
GND
AC1
D1
D0

Na conexão do cabo ao controlo de acessos tenha em atenção o adesivo indicativo da porta correcta - porta 1

\- +