

Desbloquear via APP

A maioria das fechaduras inteligentes não abre quando recebem a ordem de abertura, elas desbloqueiam o trinco, sendo depois apenas necessário puxar o puxador para baixo

Os modelos de fechaduras electrónicas com motor são os únicos que recolhem o trinco quando a fechadura recebe ordem de abertura, no entanto, estes modelos não são aconselháveis para portas de uso intensivo.

Por isso, este manual fala sobre desbloquear a fechadura e não abri-la.

Em suma, para abrir a fechadura, é necessário, primeiro desbloqueá-la e depois actuar sobre o puxador para abrir o trinco.



Desbloquear via APP

Os utilizadores podem desbloquear a fechadura através da aplicação, de duas maneiras:

A. Bluetooth

Clicar no botão redondo com um cadeado para abrir a porta. Já que o sinal de Bluetooth tem uma cobertura específica, a app tem de ser usada dentro de uma área determinada.

B. Wi-Fi (com gateway)

Clicar no botão pequeno para abrir a porta remotamente - terá que activar manualmente esta funcionalidade no menu “Configuração” da fechadura na opção “Abertura Remota” e esta só funciona quando existir um gateway instalado e conectado à fechadura que pretender abrir remotamente.

