




Triplo W



FICHA TÉCNICA


Electroimán con sensor de estado de puerta, fuerza 180 kg



- Modelo: EM-180-S
- Fuerza de tracción: 180 kg
- Voltaje de funcionamiento: 12 VCC/300 mA | 24 VCC/160 mA
- Con sensor de estado de puerta
- Seguridad personal: Se abre con falta de tensión
- Caja de aluminio anodizado
- Imanes de acero galvanizado
- Placa de acero cincada
- Tamaño: 170x41x22,5 mm

EM-180-S

Dimensiones






Triplow


EM-180-S




Instalação




Passos




1 Escantilhão




2 Feche a porta, encoste o escantilhão no aro




3 Marque os furos no Aro e na porta




4 Fure com a broca adequada




5 Instale a contraplaca na folha da porta




16mm 8mm
Metálica oca
Furo int. 8mm
Furo ext. 16 mm




12.7mm 8mm 36mm
Madeira
Furo int. 8mm
Furo ext. 13 mm




6.8mm for M8-1.25 thread
Chapeada
Furo int. 8mm




6 Coloque os pinos na contra-placa




7 Coloque as anilhas na contra-placa de acordo com o desenho




8 Coloque as anilhas entre a contra-placa e a porta




9 Use a chave sextavada para remover a placa de montagem




10 Passe o cabo pelo furo e aperte a placa no aro



11 Aperte o corpo da fechadura à placa



12 Feche e puxe a porta para testar a força de tração




13 Reaperte os parafusos de fixação






Instalación de cuadrados

L-cuadrado




Cuando el marco de la puerta tiene menos de 42 mm de ancho o la puerta se abre hacia afuera, es necesario instalar el soporte en L.

Plaza en ZL




Cuando la puerta se abre hacia el interior, es necesario instalar el cuadrado ZL

U-cuadrado




Para puertas de vidrio templado de 10 a 15 mm de espesor, es necesario utilizar el casquillo en forma de U.


Instrucciones de instalación




Fixação Directa



Esquadro L



Esquadro ZL



Esquadro U (vidro)





Triplow W




Diagrama eléctrico

